

## Mounting Instruction / Monteringsinstruktion



Sack trolley for big sacks. From 800-1600 L. The trolley consists of a stable bottom frame on wheels, three pole frames, and an adjustable sack holder.

The sack holder can therefore be adjusted to any height up to 2320 mm. The sack holder is adjustable from 3130 - 3660 mm in circumference.







Stabil säckvagn på lättrollade hjul för stor säckar 1000-1500 L. Säckvagnen består av en stabil botten, 3 stycken stativdelar och en justerbar säckring.

Säckringen kan därför fritt placeras på valfri höjd upp till 2320 mm.

Även säckringen är justerbar utan verktyg för att passa olika säckar från omkrets 3130 - 3660 mm.



 <p>H</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mount the four swinging wheels on the bottom of the trolley with bolts</li></ol> <p>Montera de fyra hjulen på botten av vagnen med inkluderade bultar.</p>
	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Mount tightening screws. Mount center pillar on bottom. Mount 1-3 poles to get wanted height. Note that top pole has no extension unit.</li></ol> <p>Montera rattar. Montera centrum rör på botten. Montera 1-3 rör för att få önskad höjd på stället. Notera att översta röret inte har en förlängningsdel med ratt på.</p>
 <p>Adjust sack holder to fit</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Mount sack ring (two parts) and mount sack ring on center pillar. Adjust to wanted height.</li></ol> <p>Montera säckhållaren (2 delar) och montera säckhållaren på centrumröret. Dra åt rattan vid önskad höjd.</p>
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Mont the sack. Adjust the sack ring to fit the sack. Ready to use.</li></ol> <p>Montera säcken. Justera säckhållaren så att den passar säcken. Färdig att använda!</p>